

## Istruzioni per la prima attivazione dei dispenser

L'utilizzo del dispenser è semplice e intuitivo suggeriamo, per evitare malfunzionamenti, di seguire questa procedura di attivazione. Si raccomanda di non posizionare il dispenser all'aperto e soprattutto in battuta di sole per non compromettere la sensibilità della fotocellula.

1. Aprire la scocca utilizzando l'apposita chiavetta nera in dotazione (nel sacchetto con le viti di montaggio) estrarre e riempire il serbatoio con almeno 500ml di gel.
2. Accendere il dispositivo con il pulsante on (premere una sola volta)
3. Dosaggio regolabile su due modalità preimpostate una goccia (0.7 ml) o due gocce (1.4 ml).
4. Alla prima messa in funzione è necessario aspettare che il gel sanificante scenda correttamente nell'ugello di erogazione, attivare quindi la fotocellula una decina di volte. Successivamente lasciare il dispenser in posizione verticale ed acceso per un paio di ore per permettere la fuoriuscita delle bolle d'aria dall'ugello di erogazione che, in particolare nell'utilizzo di gel densi, potrebbero rendere all'inizio poco fluido il funzionamento.
5. Nel caso, seguita questa procedura, la fotocellula si dovesse attivare in maniera non corretta il problema potrebbe essere dovuto al riflesso sul piattino salva goccia e questo potrebbe accadere in particolare in ambienti molto illuminati. Si può risolvere il problema spostando il piattino nella posizione inferiore sulla colonnina e/o inserendo un piccolo panno/spugna nel piattino stesso.



### Note:

- Non pulire l'interno del dispenser con liquidi, potrebbero danneggiarsi i circuiti;
- Alimentazione 4 o 8 batterie AA, durata batterie stimata 120.000 cicli.